

LAGGO

BRUKSANVISNING/
USER MANUAL

TML





ALLMÄNT

1.1 Inledning

Denna bruksanvisning gäller endast för Laggos Trappa med Lejdare (TML)

- Säkerställ att lokala, regionala och nationella föreskrifter följs.
- Se till att i bruksanvisningen omnämnda regelverk (lagar, ordningsriktlinjer osv.) för säker hantering följs.
- Säkerställa att monterings- och bruksanvisningen står till förfogande för användarens personal. Användaren måste dessutom säkerställa att lämnade uppgifter, hänvisningar och varningar samt säkerhetsföreskrifter följs i alla punkter.

1.2 Tillverkare

Laggo Stegteknik AB
Glimmervägen 5
33532 Gnosjö
Sverige

Tel:+46 (0)371-503 80
E-Mail: info@laggo.se
www.laggo.se

Säkerhetsbestämmelser

- Utför alltid kontroll av trappan innan användning så inga delar saknas eller att skada har uppstått.
- Vid transport på bil eller i lastbil se till att trappan är ordentligt fastspänd.
- Se till att trappan står på ett torrt och plant underlag vid användning.
- Trappan får ej flyttas samtidigt som arbete utförs från den.
- Det är förbjudet att öka plattformens höjd med hjälp av stegar, lådor eller dylika föremål.
- Vid hopfällning av trappan beakta klämrisker.
- Det är förbjudet att fästa vindfångande föremål på trappan där detta kan medföra fara.
- Använd aldrig en skadad trappa.
- Trappans maximala belastning får ej överskridas.
- Ta bort smuts, snö, olja och dylikt före användning.
- Reparationer och underhåll av trappan skall göras av behörig personal med max 12 månaders intervall.
- Det är ej tillåtet att luta sig ut över ledstången.
- Det är förbjudet att förflytta trappan med hjälp av fordon (T.ex gaffeltruck).
- Tag alltid hänsyn till verktygens och föremålens vikt för att undvika att arbetsplattformen överbelastas.



GENERALLY

1.1 Introduction

This user manual only applies to Laggos Staircase with Ladder (TML)

- Ensure compliance with local, regional and national regulations.
- Make sure that the regulations mentioned in the user manual (laws, regulatory guidelines, etc.) for safe handling are followed.
- Ensure that the installation and operating instructions are available to the user's personnel. The user must also ensure that information provided, references and warnings as well as safety regulations are followed in all points.

1.2 Manufacturer

Laggo Stegteknik AB
Glimmervägen 5
33532 Gnosjö
Sweden

Tel: +46 (0)371-503 80
E-Mail: info@laggo.se
www.laggo.se

Safety regulations

- Always check the stairs before use to ensure that no parts are missing or that damage has occurred.
- When transporting by car or truck, make sure that the stairs are properly secured.
- Make sure the ladder is on a dry and level surface when in use.
- The ladder must not be moved while work is being carried out from it.
- It is forbidden to increase the height of the platform using ladders, boxes or similar objects.
- When folding the stairs, consider the risk of crushing.
- It is forbidden to attach wind-catching objects to the stairs where this could cause danger.
- Never use a damaged staircase.
- The maximum load of the stairs must not be exceeded.
- Remove dirt, snow, oil and the like before use.
- Repairs and maintenance of the stairs must be carried out by authorized personnel with a maximum interval of 12 months.
- It is not permitted to lean over the handrail.
- It is forbidden to move the stairs with the help of a vehicle (eg forklift).
- Always consider the weight of tools and objects to avoid overloading the work platform.



Korrekt vinkel när man ställer upp stegen är 65-75°



Stegen får inte ställas upp på ett mjukt underlag.



Stå inte på stegens översta steg.



Stegens maximala belastning är 150 kg.



Stegen får inte ställas upp på ett halt eller vått underlag.



Stå inte på stegens översta steg/plattform.



Stegens maximala belastning är 120 kg.



Stegen får inte ställas upp på ett ojämnt underlag och ska vila på båda fötterna.



Stegen får inte användas för att komma upp på en annan nivå.



Endast en person i taget på stegen.



Stegen får inte vila på stegpinnarna (stegen ska alltid vila på båda vangen)



Stegen får inte användas av flera personer samtidigt.



Kom ihåg att läsa bruksanvisningen/den allmänna vägledningen.



Stegen får inte användas som bro.



Stegen får inte användas av flera personer samtidigt.



Kontrollera stegen/stegens fötter före användning.



Multi-, kombi- och universalstegar får inte användas som anliggande stegar utan att de fällts ut helt och låsts.



Stegens gångjärn/låsmekanismer får inte vändas utåt vid användning.



Kontrollera stegen före användning.



Undvik strömförande ledningar, kablar osv.



Överskrid inte den angivna steghöjden vid användning av stegen.




Om stegen används för att komma upp på en annan nivå, ska minst 1 m av stegen sticka upp över nivån.



Undvik att sträcka dig för långt ut vid arbete på stegen.



Kontrollera att låsmekanismen låser som den ska innan stegen används.



Stegen ska fällas ut helt när den ställs upp (beslag/stag ska vara helt utfällda/spända/låsta)



Klättra inte på stegen med ryggen mot stegen (var alltid vänd in mot stegen).

EN131

Stegen är godkänd enligt gällande EU-norm.